

Manuale Strumento di diagnosi AODES



Indice

1. Introduzione alle funzionalità e tastiera	3
2. Come accedere alla porta diagnosi sul tuo veicolo	4
3. Procedura di programmazione dati centralina	8
4. Come aggiungere un file di calibrazione nella diagnosi	11
5. Come leggere i codici errore	12
6. Registrazione dei dati ed esportazione dei dati	13
7. Lingua - impostazioni	16
8. Altre funzionalità	17
9. Contatti	17

1. Introduzione alle funzionalità e tastiera





2. Accesso alla porta di diagnosi sul tuo veicolo

Porta di diagnosi su gli ATV (tutti i modelli)

La porta di diagnosi sugli ATV AODES si trova sotto il sedile. Per accedere alla porta, seguire i seguenti passaggi.

Step 1: Rimuovere il sedile passeggero, spingendo lo schienale e contemporaneamente tirando la linguetta rossa.





Step 2: Rimuovere il sedile del conducente, azionando la leva (come mostrato nella figura sottostante).

Nota: Fare attenzione quando si rimuove il sedile del conducente, poiché questo attaccato al veicolo tramite un connettore.





Step 3: Rimuovere la protezione di gomma della porta di diagnosi e collegare lo strumento





Porta di diagnosi sugli UTV (tutti i modelli)

La porta di diagnosi sugli UTV AODES si trova nella parte destra del veicolo tra il cassone e la cabina.

Seguire le istruzioni per accedere alla porta di diagnosi.

Step 1: Alzare il cassone utilizzando le apposite leve





Step 2: Rimuovere le viti e rimuovere la piastra.



Step 3: Togliere il coperchio di sicurezza dalla porta e collegare lo strumento al veicolo



Porta di diagnosi sulle motoslitte

La porta di diagnosi delle motoslitte AODES si trova nella parte anteriore destra del veicolo, sotto la plastica laterale

Step 1: Scollegare tutti i connettori di sicurezza per rimuovere la plastica laterale





Step 2: Rimuovere il coperchio di protezione della porta (cerchiata in rosso) e collegare lo strumento diagnosi alla porta.



3. Procedura per la programmazione della centralina

Step 1: Girare la chiave sulla posizione "ON" e collegare lo strumento di diagnosi



Step 2: Dopo che lo strumento si accende, selezionare l'interfaccia del sistema



Step 3: Selezionare il modello e la versione dell'ECU del tuo veicolo (Vedi tabella 1 - Modello e Versione ECU per ogni veicolo)

 se.	lere	ECU	TILL	
-	De	lphi		
	Bos	sch		
	Mo Contin Ye: Atl	tion nental sheng hena relli	AG	

selete ECU TYPE
MT05
MT05.2
MT05.3
MTOSPS A
MIUSPS CAN
and the second

Tabella 1 - Modello e Versione ECU	l per ogni veicolo
------------------------------------	--------------------

Tipo di veicolo	Modello del veicolo	Modello ECU	Versione ECU
UTV	Workcross 650 - 3 seats	Delphi	MT05
UTV	Workcross 1000 - 3 seats	Delphi	MT05
UTV	Workcross 1000 - 6 seats	Delphi	MT05
ATV	Pathcross 650 L	Delphi	MT05
ATV	Pathcross 850 L	Delphi	MT05
ATV	Pathcross 1000 L	Delphi	MT05.3
ATV	Pathcross 1000 L Mudpro	Delphi	MT05
ATV	525	BOSCH	MSE.8
Motoslitta	Alpinecross 1000	Delphi	MT05

Step 4: Nel menu opzioni selezionare la voce "Spazzolare i programmi"



Step 5: Selezionare la cartella di calibrazione (fornitovi dal vostro distributore AODES)



Step 6: Selezionare il file di calibrazione (secondo le istruzioni del distributore AODES)



Step 7: Lo strumento inizierà la calibrazione. Al suo termine cliccare CANCELLA /INDIETRO.

Note:

- 1. Dopo la calibrazione il veicolo deve essere acceso e spento per 3 volte con un intervallo di 15s tra ogni accensione/spegnimento.
- 2. Assicurarsi, prima di effettuare la calibrazione che la batteria del veicolo abbia più di 12.2 V.
- 3. Non spegnere il veicolo durante la calibrazione.

4. Come aggiungere un file di calibrazione nella diagnosi

Step 3: Scegliere nel menu opzioni, la voce "USB"

Questa funzione permette di aggiungere il file di calibrazione (fornitovi dal distributore AODES) nello strumento di diagnosi.

Step 1: Collegare lo strumento di diagnosi al vostro computer tramite il cavo USB in dotazione

Step 2: Selezionare ECU, e poi il Modello e la Versione ECU del vostro veicolo (vedi paragrafo 3)



Step 4: Selezionare la prima voce e comparirà un pop-up Unità USB sul vostro computer

Virtual USB Mass S	USB torage	

Step 5: Dal computer, selezionare File -> Questo computer -> Unità USB

Step 6: Scaricare il file di calibrazione (fornitovi dal distributore AODES) e spostarlo nell'Unità USB



Step 7: Scollegare lo strumento dal computer e collegarlo al veicolo per effettuare la calibrazione (vedi paragrafo 3).

5. Come leggere i codici errore

Questa funzione permette di leggere i codici errore presenti sul tuo veicolo.

Step 1: Collegare lo strumento al veicolo e selezionare ECU e Modello e Versione ECU del tuo veicolo (vedi paragrafo 3)

Step 2: Selezionare l'icona Leggere DTC sul menu opzioni



Step 3: Dunque scegliere la voce "Leggere i DTC correnti" per visualizzare gli eventuali codici errore



6. Registrazione dei dati ed esportazione dei dati

Questa funzione permette di registrare una serie di dati (come velocità, giri/min, temperatura, ecc) mentre il veicolo è in movimento, e registra i dati in un file .cvs .

Registrazione dei dati

Step 1: Collegare lo strumento al veicolo e selezionare ECU e Modello e Versione ECU del tuo veicolo (vedi paragrafo 3)

Step 2: Selezionare l'icona "Registrare i dati"



Step 3: Nel menu successivo, selezionare "Registra i dati", e lo strumento inizierà la registrazione dei dati.

Read Data Display Data Record Data	
Read Preeze Data Display TCS Data Record TCS Data Display R-oxygen&catalyst Data Record R-oxygen&catalyst Data	Registra i dati

Step 4: Per fermare la registrazione, cliccare INVIO e dunque INDIETRO per tornare al menu principale.

I dati registrati saranno salvati in un file .cvs .

Esportazione dei dati regeistrati

Step 1 : Scollegare lo strumento dal veicolo e collegarla al PC.



Step 2: Selezionare ECU e Modello e Versione ECU del tuo veicolo (vedi paragrafo 3)

Step 3: Nel menu principale selezionare la voce USB



Step 4: Selezionare "USB Mass Storage" e una Unità USB comparirà sul tuo PC



Step 5: Dal PC, selezionare File -> Questo computer -> Unità USB



Step 6: I dati registrati sono salvati in una cartella nominata VERSIONEECU_DATA (es. MT05P3_20250319)

🖄 🖄 🕅 🔨 Ordina -	🗮 Visualizza 🗸 🖉	🗅 Espelli 🛛 •••	
Nome	Ultima modifica	Тіро	Dimensione
2024.10.18-1000ATV_6.86	28/02/2025 08:56	Cartella di file	
🗀 font	06/09/2024 11:26	Cartella di file	
🗀 img	06/09/2024 11:26	Cartella di file	
🗀 init	06/09/2024 11:26	Cartella di file	
MT05P3_20250319	19/03/2025 22:29	Cartella di file	
Flashlog	27/02/2025 23:20	Documento di testo	1 KB

Step 7: Aprire la cartella e il file .cvs al suo interno per visualizzare i dati registrati

7. Lingua - Impostazioni

Questa funzione permette di cambiare la lingua del dispositivo.

Step 1: Dopo aver collegato lo strumento al tuo PC O al tuo veicolo, selezionare ECU e Modello e Versione ECU del tuo veicolo (vedi paragrafo 3)

Step 2: Selezionare impostazioni dal menu principale



Step 3: Selezionare la voce "Lingua"



Step 4: Seleziona la lingua che preferisci e clicca INVIO. Dunque clicca CANCELLA/INDIETRO per tornare al menu principale.

Turkish	Language choose English Chinese Spanish Italian Portuguese French German Turkish	Lingue disponibili Inglese Cinese Spagnolo Italiano Portoghese Francese Tedesco
---------	--	--

8. Altre funzionalità

Questo manuale presenta le funzionalità base dello strumento di diagnosi AODES. Per le funzionalità avanzate, contattare il vostro distributore AODES.

9. Contatti

Per qualsiasi domanda inerente a questo manuale o allo strumento di diagnosi AODES, contatta il tuo distributore AODES.

AODES ITALIA - Egirent Services Srl e-mail: info@aodes.com cell: + 39 345 237 7293 indirizzo: Via della Valle 44, Carate Brianza (MB) 20841, Italy sito web: www.aodesitalia.com